



## GUÍA DE REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE LA BOMBA CURLIN

### INSUMOS:

- 2 baterías tamaño “C” (cambiar a diario y según sea necesario)
- Moneda

### PROCEDIMIENTO:

1. El compartimento con puerta de baterías está ubicado en la parte posterior de la bomba.
2. Al cambiar las baterías, oprima la tecla PAUSE (pausa), luego oprima la tecla ON/OFF (encendido/apagado) para apagar la bomba.
3. Con una moneda pequeña, presione el pasador de liberación encastrado para abrir la puerta del compartimento. No use un destornillador u otros objetos afilados en ningún momento durante el cambio de baterías.
4. Deslice la puerta de la batería hacia abajo y retírela de la bomba.
5. Con una moneda pequeña, levante hacia arriba y afuera el borde superior de la batería para sacarla.
6. Use la misma técnica con la segunda batería.
7. Instale dos baterías nuevas tamaño “C” presionando el resorte con el extremo de la batería y deslizando la batería en su lugar.
8. Los polos positivos de ambas baterías deben estar en la parte superior del compartimento de baterías.
9. Deslice la puerta del compartimento de baterías nuevamente a su posición cerrada hasta que el pasador encastrado bloquee la puerta en su lugar.

**Tenga en cuenta: Si las baterías se retiran primero del extremo inferior, puede dañar los resortes en la parte inferior del recinto de baterías. Los resortes dañados pueden provocar que las baterías se sobrecalienten. Si la batería o la bomba están muy calientes al tacto, no intente retirar las baterías. Deje la bomba a un lado y comuníquese con Chartwell de inmediato.**